

# Pince à cintrer

## les baguettes de bordé



Cette pince est spécialement étudiée pour cintrer les baguettes de bordé, afin de faciliter le travail de pose des lattes formant l'enveloppe des coques de vos maquettes de bateaux bois.



La première étape consiste à laisser tremper vos baguettes une quinzaine de minutes dans une eau très chaude.

A l'aide de la pince à cintrer, entailler la baguette sur la moitié de son épaisseur. Renouveler l'opération tous les 10 mm environ et sur la longueur correspondant à la zone de courbure de votre coque de bateau.



Vous obtenez alors, une baguette qui épousera plus facilement les différentes courbures de la coque, sans rompre au niveau des zones d'appuis formées par les couples de votre charpente.

